

PROCEDURE BETREDEN BESLOTEN RUIMTE

Noodzaak betreden:
Inspectie / Reinigen / Reparatie / onderhoud
Stel vast welk product er in de ruimte kan zijn of is
geweest: **Raadpleeg de MSDS**

Ruimte toegankelijk maken,
eventueel spoelen, wassen,
ventileren

Meting +analyse door deskundige of
gasdokter: te meten waarden
Zuurstof / LEL / PPM (mac)

Ruimte gereed
te betreden

Nee

Warm of
koud
reparatie
Werkzaam
heden?

Ja

Nee

Is er toch
Noodzaak tot
het betreden
van de ruimte
volg de
procedure
"betreden
besloten
ruimte"

Gasdokter geeft
Veiligheids en
Gezondheids
Verklaring af
voor het
betreffende werk.
ZONDER deze
V&G mag geen
koud of warm
reparatiewerk
verricht worden

Controle / inspectie /
droogmaken ruimte

Altijd PBM's dragen
De ruimte herhaaldelijk blijven
meten, zodra waarde:
Oxygen te laag (<18%) word,
LEL >10% word
MAC-waarde overschreden
word de ruimte direct verlaten
en de werkzaamheden direct
stoppen.

Gemeten waarden dienen te
worden genoteerd!

Procedure betreden besloten ruimte:
Procedure betreden volgens
eigenaar of rederij:

Dragen PBM's, inclusief hijstuig, en
een van de buitenlucht
onafhankelijke adembescherming,
**NOOIT met buitenlucht afhankelijke
adembescherming een besloten
ruimte in gaan**
2^{de} man bij de uitgang van de ruimte
met dezelfde uitrusting,
Zorgen voor goede communicatie,
3^{de} man aanwezig op roepafstand als
er ook een *hijsinrichting aanwezig is*,
4^{de} man op roepafstand als er *geen*
hijsinrichting aanwezig is
De ruimte dient herhaaldelijk te
worden gemeten en de waarden
moeten genoteerd worden!

Altijd zorgen voor een goede nazorg voor personen die de
ruimte verlaten / reinigen PBM's en andere kleding
Controle gezondheid betrokken personen!